

# HANDLEIDING



## ROOKMACHINE

Onze rookmachines zijn ideaal om jullie terrein of speelzone nog een extra toets te geven, we leggen kort uit hoe deze werken:

1. Zorg ervoor dat de rookmachine op een **vlakke** en **propere ondergrond** opgesteld staat.
2. Het toestel werkt op rookvloestof, dit werd volledig aangevuld voor de huurbeurt.  
LET OP: er is standaard geen extra vloestof voorzien, laat de machine niet onnodig sluimeren!
3. Sluit de bijgeleverde afstandsbediening aan langs de achterzijde van de machine.  
Kijk op de afbeelding hieronder voor de correcte poort.
4. Sluit de **voedingskabel** aan op een stopcontact. Druk op de **"ON"-schakelaar** om het toestel op te starten. De rookmachine zal nu enkele minuten nodig hebben om op te warmen. Gedurende deze tijd zal de rookmachine geen rook kunnen produceren.

Het groene licht op de afstandsbediening zal aanspringen wanneer de machine klaar is voor gebruik!

5. Vanaf nu kan je, door middel van de afstandsbediening, de rookmachine gaan gebruiken:

**GELE KNOP / TIMER** = Wanneer actief (lichtje brandt), gaat de rookmachine **om de X-aantal seconden gedurende 15 seconden rook blazen**. Dit **interval** kan je instellen via de **DURATION - draaiknop** (10 - 250s).

**RODE KNOP / CONTINUOUS** = Hiermee laat je de rookmachine aan een **constant tempo rook blazen**, tot wanneer je de knop opnieuw indrukt. Met de **OUTPUT - draaiknop** kan je het **rookvolume** dat uit de machine komt instellen.

**GROENE KNOP / MANUAL** = Hiermee laat je de rookmachine, **zolang als je de knop ingedrukt houdt, rook blazen aan je maximaal volume**. Ook wanneer je apparaat nog op de functie van de gele of rode knop ingesteld staat. Als je de **knop loslaat** gaat het **machine terug naar stationair, timer (gele knop) of continuous (rode knop)**. Met andere woorden naar zijn vorige/laatste instelling.



**Opwarmtijd = 10 minuten**  
**Tankinhoud = 250cl**  
**Verbruik = 7cl/minuut**

**AANSLUITING**  
**VOEDINGSKABEL**



**DE INSTELLINGEN WERDEN DOOR ONS REEDS GOED GEZET VOOR AANVANG VAN DE HUURPERIODE**