

HANDLEIDING



Technische specificaties & waarschuwingen:

- Afmetingen: 95x52x126cm
- Stroom 230V
- Bij problemen of schade +32 475 68 49 37.
- De machine mag enkel door volwassenen worden bestuurd.
- Gebruik enkel de door ons meegeleverde ingrediënten.
- Wees ten allen tijde voorzichtig, sommige delen worden zeer warm.
- Voeg zeker géén water of reinigingsmiddelen toe wanneer de machine operationeel is.

SUIKERSPIN MAKEN

Onze suikerspinmachine is ideaal om jullie feestje of activiteit die extra toets te geven, we leggen kort uit hoe deze werkt:

1. Zorg dat de popcornmachine stabiel staat, in een goed verluchte omgeving en zorg voor voldoende werkruimte rond de popcornmachine. Deze dient aangesloten te worden op 230V (standaard stopcontact).
2. Druk op de **"POWER"-knop** om het toestel op te starten. Laat de machine zo'n 2 minuten draaien.
3. Druk daarna op de **"HEAT"-knop** en laat de machine 5 minuten voorverwarmen, dit zorgt ervoor dat de machine de ideale temperatuur bereikt.

LET OP! Wanneer de machine aanvoer krijgt van suiker zal deze meteen de suikerdraden beginnen aanmaken, zorg dus dat je alle benodigdheden bij de hand hebt om er meteen aan te beginnen!

4. Vul de stok met het maatbekertje aan met de bijgeleverde zuivere granulaatsuiker en giet deze in een vloeiende beweging in de holte in het midden van de machine (het ronddraaiend gedeelte).

DOE NOOIT MEER DAN ÉÉN SCHEP SUIKER IN DE MACHINE!

5. De suikerspinmachine zal na enkele seconden suikerdraden beginnen maken.

Neem een stokje tussen duim en wijsvinger en draai hier steeds mee tussen beide vingers. Ondertussen draai je ook met je hele arm tegen de klok in en beweeg je het stokje langs de binnenrand van de kom, hierdoor maak je je eigen overheerlijke suikerspin aan!
Blijf deze beweging doen tot de machine geen suikerdraden meer aanmaakt.

6. Smullen maar! Herhaal stap 4 en 5 om een volgende suikerspin te maken.

7. Om het toestel uit te schakelen, druk je opnieuw op de **"POWER" & "HEAT"-knop**. Haal daarna de voedingskabel uit het stopcontact. Laat de machine steeds voldoende afkoelen, dit duurt zo'n 15 a 20 minuten.

HANDLEIDING



BELANGRIJK!

Wanneer de machine na gebruik nog sporen van verbruik vertoont, zal een toeslag van €30 aangerekend worden.

Wees ten allen tijde voorzichtig, sommige delen worden zeer warm. Laat de suikerspinmachine voldoende afkoelen voor je ze schoonmaakt.

SCHOONMAKEN

Je dient de machine na gebruik opnieuw schoon te maken. Indien de machine bij het ophalen nog sporen van gebruik vertoont, zal een forfaitaire reinigingskost van €30 aangerekend worden. Zie onze algemene voorwaarden.

1. Laat de machine zeker steeds doordraaien tot alle suiker uit het ronddraaiend mechanisme werd opgebruikt.
2. Steker uittrekken en voldoende laten afkoelen, dit duurt zo'n 15 a 20 minuten.
4. Haal voorzichtig de doorzichtige koepel van de machine.
5. Klik de kleppen los om de inox draaikom van de machine te halen (zie onderstaande afbeelding).



6. Gebruik een lichtvochtige doek met warm water om alles schoon te maken. Maak de doek zeker niet té nat om schade aan de elektrische componenten te voorkomen. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel op de hardnekkige stukken. Gebruik hierbij GEEN schuurspons of metalen voorwerpen om krassen te vermijden.
7. Zorg dat de suikerspinmachine na schoonmaak opnieuw in elkaar zit, goed is afgedroogd en dat deze op een veilige, droge plaats zal worden bewaard (niet buiten).
5. Plaats de voedingskabel en afgewassen suikerschep opnieuw in de lade onderaan de machine.