

# HANDLEIDING

## WATERGUNS HERLADEN



Het allerbelangrijkste om onze Waterguns te gebruiken is dat jullie beschikken over **schoon leidingwater**. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van **vervuild water** dan kan dit **onherstelbare schade veroorzaken** waarbij we genoodzaakt zijn om deze kosten door te rekenen aan de gebruiker.

Gebruik ook geen heet water (max. 30°C) of andere vloeistoffen.



Om je Watergun van water te voorzien dompel je deze onder in schoon leidingwater, zodat de waterinlaat volledig is ondergedompeld. De witte lijn voor maximale onderdompeling toont u de aanbevolen diepte.



Neem dan de Laadhendel met één hand vast en het handvat met de andere hand. Trek aan de achterste Laadhendel tot hij stopt en breng deze daarna terug tot op zijn oorspronkelijke positie. Herhaal dit proces zo'n 20 keer om de tank volledig te vullen.

Je bent nu klaar om te spelen! Hou goed je Water Indicator in het oog om te zien hoeveel munitie je nog hebt.

## NA HET SPELEN

Wanneer je gedaan hebt met spelen zorg dat dat elke Watergun volledig is leeggeschoten zodat er geen water meer achterblijft in het reservoir. Blijf de Watergun dus afvuren totdat er geen water meer uit de loop komt. Bij het opruimen van de Waterguns zorg je er ook steeds voor dat deze goed afgedroogd terug in de transportkist gaat. Bij nalatigheid om het materiaal als een goede huisvader te behandelen kunnen er kosten aangerekend worden.